


Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost – divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Radovan Haloun, CSc.	
Vedoucí dílčího projektu	Jan Krátoška	
Zodpovědný projektant	Jan Krátoška	
Vypracoval	Ing. Jindřiška Jonášová	
Kontroloval	Ing. Aleš Mucha	

Investor	Vodárenská společnost Tábořsko, s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor
Objednatel	Vodárenská společnost Tábořsko, s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor

Formát	5×A4	Měřítko	Stupeň	DPS	Datum	05/2023	Zakázkové číslo	1613622-18
--------	------	---------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt TÁBOR – HLINICE, VODOVOD A KANALIZACE I. ETAPA - VODOVOD D DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.3 SO 02 VODOVODNÍ ŘADY			Souprava	
Příloha		Číslo příloh		
VYTYČOVACÍ BODY VODOVODU		D.3.17		0

SOUŘADNICE LOMOVÝCH BODŮ - ŘAD 1			
Označení (stanič.)	Souřadnice		Úhel
	X	Y	
km 0.000=LBV1=Z.Ú.	1118524.13	731551.61	
LBV2	1118482.19	731562.46	165.0
LBV3	1118453.01	731562.84	149.9
LBV4	1118419.96	731544.22	205.9
LBV5 (ŘAD1-1)	1118398.92	731542.94	89.2
LBV6	1118399.09	731540.66	193.1
LBV7	1118396.44	731520.93	187.2
LBV8	1118394.86	731514.79	174.3
LBV9	1118388.43	731473.06	215.0
LBV10	1118379.21	731463.42	146.8
LBV11	1118373.14	731430.92	189.9
LBV12	1118363.37	731404.73	190.9
LBV13	1118353.24	731388.09	188.3
LBV14	1118329.03	731358.80	193.3
LBV15	1118320.45	731352.32	194.0
LBV16 (ŘAD 1-2)	1118317.51	731351.06	180.0
LBV17	1118312.13	731348.77	210.5
LBV18	1118285.16	731352.31	185.3
LBV19	1118265.56	731356.76	183.1
LBV20	1118237.64	731364.68	206.1
LBV21	1118224.59	731376.31	190.4
LBV22	1118210.68	731394.14	145.6
LB22a	1118194.96	731399.13	
LBV23	1118173.39	731405.98	169.7
LBV24	1118163.72	731407.23	176.8
LBV25a	1118133.97	731409.40	188.3
LBV25	1118130.86	731410.09	184.1
LBV26	1118127.93	731410.97	170.2
LBV27=HP	1118118.14	731412.15	117.3
LBV28	1118114.38	731406.60	238.4
LBV29	1118029.93	731411.17	188.5
LBV30	1118013.88	731414.77	194.6
LBV31	1117992.52	731425.73	196.9
LBV32	1117977.90	731439.89	189.8
LBV33	1117967.97	731453.48	190.5
km 0.764=K.Ú.	1117955.09	731480.29	

SOUŘADNICE LOMOVÝCH BODŮ - ŘAD 1-1			
Označení (stanič.)	Souřadnice		Úhel
	X	Y	
km 0.000=Z.Ú.	1118398.92	731542.94	
LBV34	1118397.70	731558.98	209.5
LBV35	1118399.75	731563.37	150.5
LBV36	1118396.23	731609.76	153.1
LBV37=HP	1118392.40	731616.09	204.2
LBV38	1118387.70	731654.76	148.2
LBV38a	1118383.78	731659.64	177.9
LBV39 (ŘAD 1-1-1)	1118378.75	731665.55	270.0
LBV40	1118360.72	731651.94	202.5
LBV41	1118310.60	731638.85	183.8
LBV42	1118270.53	731631.14	217.6
LBV43	1118257.74	731637.57	211.6
LBV44	1118236.46	731672.02	182.1
LBV45	1118217.21	731705.87	177.2
LBV46	1118209.42	731718.11	196.0
LBV47	1118198.83	731754.05	189.7
km 0.446=K.Ú.	1118192.01	731810.72	

SOUŘADNICE LOMOVÝCH BODŮ - ŘAD 1-1-1			
Označení (stanič.)	Souřadnice		Úhel
	X	Y	
km 0.000=Z.Ú.	1118378.75	731665.55	
LBV48	1118315.60	731752.32	182.4
km 0.154=K.Ú.	1118288.98	731790.86	

SOUŘADNICE LOMOVÝCH BODŮ - ŘAD 1-2			
Označení (stanič.)	Souřadnice		Úhel
	X	Y	
km 0.000=Z.Ú.	1118317.51	731351.06	
LBV49	1118318.16	731349.45	216.7
LBV50	1118295.36	731261.40	169.9
LBV51	1118291.65	731213.94	167.5
LBV52	1118296.74	731177.65	172.5
LBV53	1118298.36	731171.82	184.4
km 0.203=K.Ú.	1118302.18	731152.36	

SOUŘADNICE LOMOVÝCH BODŮ - ŘAD 1-3			
Označení (stanič.)	Souřadnice		Úhel
	X	Y	
km 0.000=Z.Ú.	1118237.13	731365.14	
LBV54	1118214.46	731341.00	159.2
LBV55	1118208.47	731326.54	173.3
LBV56	1118200.47	731298.23	182.5
LBV57 (ŘAD 1-3-1)	1118180.20	731237.33	178.7
LBV58 (ŘAD 1-3-2)	1118177.76	731229.50	271.0
LBV59	1118176.29	731230.00	99.2
LBV60	1118141.70	731164.96	193.8
LBV61	1118117.66	731138.33	188.0
LBV62 (ŘAD 1-3-3)	1118116.91	731137.70	183.6
LBV63	1118103.43	731127.11	173.0
LBV64	1118077.35	731100.50	176.6
LBV65	1118045.45	731062.78	173.9
LBV66	1118029.48	731039.24	175.5
LBV67	1118004.77	730995.83	174.3
km 0.479=K.Ú.	1117990.78	730964.32	

SOUŘADNICE LOMOVÝCH BODŮ - ŘAD 1-3-1			
Označení (stanič.)	Souřadnice		Úhel
	X	Y	
km 0.000=Z.Ú.	1118180.20	731237.33	
LBV68	1118144.12	731247.59	197.9
LBV69	1118126.97	731259.06	122.7
LBV70	1118103.11	731248.68	185.3
km 0.096=K.Ú.	1118092.08	731245.04	

SOUŘADNICE LOMOVÝCH BODŮ - ŘAD 1-3-2			
Označení (stanič.)	Souřadnice		Úhel
	X	Y	
km 0.000=Z.Ú.	1118177.76	731229.50	
LBV71	1118189.10	731196.68	181.1
km 0.080=K.Ú.	1118203.02	731153.70	

SOUŘADNICE LOMOVÝCH BODŮ - ŘAD 1-3-3			
Označení (stanič.)	Souřadnice		Úhel
	X	Y	
km 0.000=Z.Ú.	1118116.91	731137.70	
km 0.060=K.Ú.	1118145.16	731085.01	